

## How can I start using eco-cheques / meal vouchers / multi cheques?

Has the acquirer in your Sodexo/Edenred/Monizze contract approved your application for acceptance?

If yes:

9220 :

Go into the Loyalpay application on your terminal. At the top (on the right) you can tap the <settings> icon (gear wheel icon). To enter the menu, the terminal will ask an admin PW. This corresponds with the 4 last digits of your serial number (s/n). You can find this s/n at the back of your terminal, under the barcode.

Enter the 4 digits and press <enter>. Now you can see at the bottom of the screen the options “administration” and “configuration”. Choose <configuration>. Afterwards select <config local>. Choose the option <ACQ Discr Data>. You can now choose to enable or disable this option. Press <cancel> multiple times to leave the menu once you have enabled ACQ discr data.

If a transaction is made with a non Sodexo/Edenred/Monizze card, and “ACQ Discr data” appears, simply press <enter> to continue the transaction process.

Note: If only meal vouchers are to be accepted on your terminal, this “ACQ Discr data” should not be enabled.

8210 :

Press the blue button <menu> on your terminal. Choose the option <configuration>. To enter the menu, the terminal will ask an admin PW. This corresponds with the 4 last digits of your serial number (s/n). You can find this s/n at the back of your terminal, under the barcode.

Press <enter> and select <config local>. Keep pressing <enter> until you reach the option “ACQ discr data”. You can then choose to enable or disable this option. Press <cancel> multiple times to leave the menu once you have enabled ACQ discr data.

If a transaction is made with a non Sodexo/Edenred/Monizze card, and “ACQ Discr data” appears, simply enter <enter> to continue the transaction process.

Note: If only meal vouchers are to be accepted on your terminal, this “ACQ Discr data” should not be enabled.

6210 :

Press the yellow button <alpha> on your terminal. Choose the option <configuration>. To enter the menu, the terminal will ask an admin PW. This corresponds with the 4 last digits of your serial number (s/n). You can find this s/n at the back of your terminal, under the barcode.

Press <enter> and select <config local>. Keep pressing <enter> until you reach the option “ACQ discr data”. You can then choose to enable or disable this option. Press <cancel> multiple times to leave the menu once you have enabled ACQ discr data.

If a transaction is made with a non Sodexo/Edenred/Monizze card, and “ACQ Discr data” appears, simply enter <enter> to continue the transaction process.

Note: If only meal vouchers are to be accepted on your terminal, this “ACQ Discr data” should not be enabled.

## Hoe kan ik ecocheques / maaltijdcheques / multicheckes gebruiken?

Heeft de acquirer in uw Sodexo/Edenred/Monizze contract uw aanvraag tot aanvaarding goedgekeurd?

Zo ja:

### 9220 :

Ga naar de Loyalpay-applicatie op uw terminal. Bovenaan (aan de rechterkant) kan u op het <settings> icoon (tandwiel symbool) tikken. Om het menu te openen, zal de terminal een admin PW (paswoord) vragen. Dit komt overeen met de 4 laatste cijfers van uw serienummer (s/n). Deze s/n vindt u achteraan uw toestel, onder de barcode.

Voer de 4 cijfers in en druk op <enter>. Nu ziet u onderaan het scherm de opties "administratie" en "configuratie". Kies <configuratie>. Selecteer daarna <config local>. Kies de optie <ACQ discr data>.

U kunt er nu voor kiezen deze optie in- of uit te schakelen. Druk meerdere keren op <cancel> om het menu te verlaten nadat u ACQ discr-gegevens hebt ingeschakeld.

Als er een transactie is gedaan met een kaart die niet van Sodexo/Edenred/Monizze is, en "ACQ Discr data" verschijnt, druk dan gewoon op <enter> om door te gaan met het transactieproces.

Opmerking: als enkel en alleen maaltijdcheques op uw terminal moeten worden geaccepteerd, moet deze "ACQ Discr-gegevens" niet worden ingeschakeld.

### 8210 :

Druk op de blauwe knop <menu> op uw terminal. Kies de optie <configuratie>. Om het menu te openen, zal de terminal een admin PW (paswoord) vragen. Dit komt overeen met de 4 laatste cijfers van uw serienummer (s/n). Deze s/n vindt u achteraan uw toestel, onder de barcode.

Druk op <enter> en selecteer <config local>. Blijf op <enter> drukken totdat u bij de optie "ACQ discr data" komt. U kunt er vervolgens voor kiezen deze optie in- of uit te schakelen. Druk meerdere keren op <cancel> om het menu te verlaten nadat u ACQ discr-gegevens hebt ingeschakeld.

Als er een transactie is gedaan met een kaart die niet van Sodexo/Edenred/Monizze is, en "ACQ Discr data" verschijnt, druk dan gewoon op <enter> om door te gaan met het transactieproces.

Opmerking: als enkel en alleen maaltijdcheques op uw terminal moeten worden geaccepteerd, moet deze "ACQ Discr-gegevens" niet worden ingeschakeld.

### 6210 :

Druk op de gele knop <alpha> op uw terminal. Kies de optie <configuratie>. Om het menu te openen, zal de terminal een admin PW (paswoord) vragen. Dit komt overeen met de 4 laatste cijfers van uw serienummer (s/n). Deze s/n vindt u achteraan uw toestel, onder de barcode. Druk op <enter> en selecteer <config local>. Blijf op <enter> drukken totdat u bij de optie "ACQ discr data" komt. U kunt er vervolgens voor kiezen deze optie in- of uit te schakelen. Druk meerdere keren op <cancel> om het menu te verlaten nadat u ACQ discr-gegevens hebt ingeschakeld.

Als er een transactie is gedaan met een kaart die niet van Sodexo/Edenred/Monizze is, en "ACQ Discr data" verschijnt, druk dan gewoon op <enter> om door te gaan met het transactieproces.

Opmerking: als enkel en alleen maaltijdcheques op uw terminal moeten worden geaccepteerd, moet deze "ACQ Discr-gegevens" niet worden ingeschakeld.

## Comment puis-je utiliser les éco-chèques / chèques-repas / multi-chèques ?

L'acquéreur de votre contrat Sodexo/Edenred/Monizze a-t-il validé votre demande d'acceptation ?

Si oui,

### 9220 :

Accédez à l'application Loyalpay sur votre terminal. En haut (à droite), vous pouvez appuyer sur l'icône <paramètres> (icône de roue dentée). Pour entrer dans le menu, le terminal demandera un administrateur PW (mot de passe). Cela correspond aux 4 derniers chiffres de votre numéro de série (s/n). Vous trouverez ce s/n à l'arrière de votre terminal, sous le code barre.

Saisissez les 4 chiffres et appuyez sur <enter>. Maintenant, vous pouvez voir en bas de l'écran les options « administration » et « configuration ». Choisissez <configuration>. Ensuite, sélectionnez <config local>. Choisissez l'option <ACQ discr data>. Vous pouvez maintenant choisir d'activer ou de désactiver cette option. Appuyez plusieurs fois sur <cancel> pour quitter le menu une fois que vous avez activé les 'ACQ discr data'.

Si une transaction est effectuée avec une autre carte que Sodexo/Edenred/Monizze et que « ACQ discr data » apparaît, appuyez simplement sur <enter> pour poursuivre le processus de transaction.

Remarque : Si seuls les tickets-restaurant sont acceptés sur votre terminal, cette «ACQ discr data » ne doit pas être activée.

### 8210 :

Appuyez sur le bouton bleu <menu> de votre terminal. Choisissez l'option <configuration>.

Pour entrer dans le menu, le terminal demandera à un administrateur PW (mot de passe).

Cela correspond aux 4 derniers chiffres de votre numéro de série (s/n). Vous trouverez ce s/n au dos de votre terminal, sous le code barre.

Appuyez sur <enter> et sélectionnez <config local>. Continuez à appuyer sur <enter> jusqu'à ce que vous voyez l'option "ACQ discr data". Vous pouvez alors choisir d'activer ou de désactiver cette option. Appuyez plusieurs fois sur <cancel> pour quitter le menu une fois que vous avez activé les 'ACQ discr data'.

Si une transaction est effectuée avec une autre carte que Sodexo/Edenred/Monizze et que «ACQ discr data» apparaît, saisissez simplement <enter> pour poursuivre le processus de transaction.

Remarque : Si seuls les tickets-restaurant sont à accepter sur votre terminal, cette « ACQ discr data » ne doit pas être activée.

### 6210 :

Appuyez sur le bouton jaune <alpha> de votre terminal. Choisissez l'option <configuration>.

Pour entrer dans le menu, le terminal demandera à un administrateur PW (mot de passe).

Cela correspond aux 4 derniers chiffres de votre numéro de série (s/n). Vous trouverez ce s/n au dos de votre terminal, sous le code barre.

Appuyez sur <enter> et sélectionnez <config local>. Continuez à appuyer sur <enter> jusqu'à ce que vous voyez l'option "ACQ discr data". Vous pouvez alors choisir d'activer ou de désactiver cette option. Appuyez plusieurs fois sur <cancel> pour quitter le menu une fois que vous avez activé les 'ACQ discr data'.

Si une transaction est effectuée avec une carte autre que Sodexo/Edenred/Monizze et que «ACQ discr data» apparaît, saisissez simplement <enter> pour poursuivre le processus de transaction.

Remarque : Si seuls les tickets-restaurant sont à accepter sur votre terminal, cette « ACQ discr data » ne doit pas être activée.