

Meerdere Sodexo-producten aanvaarden op je Worldline-terminal

Volg deze stapjes om de multiproductfunctie voor Sodexo te activeren.

[Contacteer ons](#) hierna om je contract opnieuw te activeren.



- 1 **Druk op** **menu**
- 2 **Betaalkaarten** **4**
- 3 **Instellingen** **4**
- 4 **Terminal setup** **2**
- 5 **Geef je wachtwoord in**
Jouw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van jouw terminalnummer (TID).
Bevestig met **ok**
- 6 **Productselectie** **8**
- 7 Je ziet een lijst met relevante kaartmerken die voor de productselectie beschikbaar zijn.
Selecteer Sodexo
- 8 **Productactivering** **1**
Hier kun je de productselectiefunctie activeren of deactiveren met behulp van de functietoetsen onder « activeren » of « deactiveren ».
Bevestig met **ok**

Is je terminal aangesloten aan een kassasysteem? Dan hoef je de update niet zelf uit te voeren. Contacteer de leverancier van je kassasysteem en bezorg hem de informatie in dit [PDF-bestand](#). Daarmee kan hij de update van je kassasysteem uitvoeren.