


















Hoe activeer je de betaling met de Sodexo-kaart op je Wordline-terminal?



- 1 Klik op   
- 2 Betaalkaarten 
- 3 Parameters 
- 4 Parameters kaarten 
- 5 Voer je wachtwoord in en bevestig met OK 

Je wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van je terminal-ID (TID).
- 6 Selecteer Sodexo in de lijst van kaartuitgevers en bevestig met OK 

Als Sodexo zich niet op de eerste pagina bevindt, klik dan op "Andere" (lijn 10).
- 7 Voer het UID-nummer in 

(het nummer van je verkooppunt dat je van ons ontving) en bevestig met OK. 
- 8 Klik meerdere keren op Stop, tot "Kaart lezen" verschijnt. 
- 9 Klik opnieuw op   
- 10 Selecteer Betaalkaarten 
- 11 Selecteer Parameters instellen en kies Sodexo 
- 12 Bevestig met OK en wacht op het resultaat 

Wanneer "Parameters goedgekeurd" verschijnt, is je terminal klaar om de Sodexo-kaarten te aanvaarden.

Is je terminal verbonden met een kassasysteem, dan hoeft de update niet zelf uit te voeren. Contacteer de leverancier van het kassasysteem en bezorg hem de informatie die zich bevindt in dit [PDF-bestand](#). Daarmee kan hij de update van je kassasysteem uitvoeren.