

Acceptez plusieurs produits Sodexo sur votre terminal Worldline

Suivez ces étapes simples pour activer la fonction multiproduit pour Sodexo.

[Contactez-nous](#) ensuite pour réactiver votre contrat.



- 1 Appuyez sur **menu**
- 2 Cartes de paiement **4**
- 3 Paramètres **4**
- 4 Configuration du terminal **2**
- 5 **Introduisez votre mot de passe**
 Votre mot de passe se compose des 4 derniers chiffres de votre ID de terminal (TID).
 Confirmez par **ok**
- 6 **Sélection produit** **8**
- 7 Vous allez voir une sélection de marques de carte entrant en ligne de compte pour la sélection de produit.
Sélectionnez Sodexo
- 8 **Activation produit** **1**
 Ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de sélection de produit à l'aide des touches de fonction sous : « activer » ou « désactiver ».
 Confirmez par **ok**

Votre terminal est-il connecté à un système de caisse ? Vous n'avez alors pas besoin d'effectuer la mise à jour vous-même. Contactez le fournisseur de votre système de caisse et fournissez-lui les informations contenues dans ce [fichier PDF](#). Cela lui permettra d'effectuer la mise à jour de votre système de caisse.